

# FUNKTIONEN DER AUSSTATTUNGS- UND BEDIE- NUNGSELEMENTE

## INSTRUMENTENBRETT

### Tachometer

Zeigt die momentane Geschwindigkeit in Km/h an.

### Kilometerzähler

Zeigt die Gesamt gefahrenen Kilometer an. Die schwarze Zahl auf weißem Grund zeigt die Distanz in 100 m Schritten an.

### Benzinstandsanzeige

Zeigt bei eingeschaltetem Zündschloss die Kraftstoffmenge im Tank an. Befindet sich der Zeiger zu Beginn des roten Bereichs bei „E“ ist noch eine Restmenge von 1,5 Liter vorhanden. Füllen Sie schnellstmöglich Kraftstoff nach.

### Ölkontrollleuchte

Diese leuchtet auf, wenn bei eingeschaltetem Zündschloss der Ölstand im Tank zu niedrig ist. Füllen Sie umgehend vollsynthetisches Zweitaktöl auf, da sich nur noch höchstens 125 ml Öl im Tank befinden.


Unabhängig davon sollte bei jedem Betanken des Fahrzeugs überprüft werden ob sich ausreichend Öl im Öltank befindet.

### Fernlichtkontrollleuchte

Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht in blauer Farbe auf.

### Blinkkontrollleuchte

Leuchtet bei betätigtem Fahrtrichtungsanzeiger in grüner Farbe auf.



### Zeituhr


Die Uhrzeit wird in Stunden und Minuten angezeigt.

### EINSTELLUNG DER UHR


#### UHRZEIT



#### EINSTELLUNG DER STUNDEN

- Drücken Sie Knopf B 4 mal. 
- Drücken Sie Knopf A und stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
- Nach Beendigung drücken Sie Knopf B.

#### EINSTELLUNG DER MINUTEN

- Drücken Sie Knopf B 5 mal. 
- Drücken Sie Knopf A und stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
- Nach Beendigung drücken Sie Knopf B.

## DATUM



- ⊙ → A
- ⊙ → B

## EINSTELLUNG DES MONATS



- Drücken Sie Knopf B 2 mal.
- Drücken Sie Knopf A und stellen Sie den gewünschten Monat ein.
- Nach Beendigung drücken Sie Knopf B.

## EINSTELLUNG DES TAGES



- Drücken Sie Knopf B 3 mal.
- Drücken Sie Knopf A und stellen Sie den gewünschten Tag ein.
- Nach Beendigung drücken Sie Knopf B.

## ÜBERPRÜFUNG DATUM/UHRZEIT

### BEISPIEL 1


Wenn Sie Knopf A einmal drücken, wechselt die Anzeige von der Uhrzeit zum Datum.



Nach der Überprüfung drücken Sie Knopf B um wieder zur Uhrzeit zurückzuwechseln.

### BEISPIEL 2

Wenn Sie Knopf B einmal drücken, wechselt die Anzeige von der Uhrzeit zum Datum und automatisch wieder zurück zur Uhrzeit.



Drücken Sie Knopf B 5 mal um nur die Uhrzeit anzuzeigen.